

MEDAIR

601 and 504 Control and
Program Quick Start Guide

MEDAIR 601 and 504 Control and Program Quick Start Guide

MEDAIR 601 及 504 控制及程式快速設定

	1 Times 按 1 次	5 Times 按 5 次	Hold 10 Sec. 按著 10 秒
Machine On / Off 開關淨化機	On/Off 開關制		
Check Program Status 檢查程式狀	Timer (Stop) 時間制 (停止)	Speed (Start) 風速制 (開始)	
Check Total operated hrs 檢查已使用時間	Timer (Stop) 時間制 (停止)	UV (Start) 紫外光制 (開始)	
Check PM2.5 Level 檢查 PM2.5 微粒水平		Anion (Start) 等離子制 (開始)	
Program Timer setting 時間段程式設定 (24 小時內最多 4 個時段)	UV ↑Time 紫外光制增加小時/分鐘 Anion ↓Time 等離子制減少小時/分鐘 Speed ▲Change 風速制轉到分鐘設定 Timer (Stop) 時間制 (停止設定) On/Off (Cancel) 開關制(取消設定)	Timer (Start) 時間制 (開始)	
Holiday Mode 假期設定		Speed (Check) 風速制 (檢查) Timer (Re-set) 時間制 (從設)	Speed (Start) 風速制 (開始) Speed (Stop) 風速制 (停止)
Re-set clean hrs "0" 從設清潔提醒到"0"		UV (Check) 紫外光制 (檢查)	UV (Start) 紫外光制 (開始)
Disconnect EP 停止連接 EP 淨化倉	1. On/Off 開關制 (開始不連接 EP 運作) 2. On/Off 開關制 (停止) 3. On/Off 開關制 (開始連接 EP 正常運作)		Anion (Start) 等離子制 (開始)
Clock set 時鐘設定	UV ↑Time 紫外光制增加小時/分鐘 Anion ↓Time 等離子制減少小時/分鐘 Speed ▲Change 風速制轉到分鐘設定 Timer (Stop) 時間制 (停止設定)		Timer (Start) 時間制 (開始)
Speed Adjust 風速設定	Speed 風速制		
UV On or Off 紫外光開關	UV 紫外光制		
Anion On or Off 等離子開關	Anion 等離子制		
Machine auto Off 自動關機設定	Timer ↑hour 時間制增加小時		
Program Save 現有之設定保存			On/Off (Start) 開關制 (開始) On/Off (Stop) 開關制 (停止)